

# ガーデンポット ファイバーストーン

この度は、タカショーの製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本製品の使いかたおよび注意事項について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本製品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 1 ご使用の前に

- 開梱した際は、不具合(割れ・欠け・ひびなど)がないかご確認ください。
- 万一、不具合を発見された場合は、ご購入された販売店様・施行店様へご連絡してください。

## 2 使用上のご注意

- 不安定な場所・傾いた所などに設置しないで下さい。転倒し破損の恐れがございます。
- 落下の恐れのある場所には、設置しないでください。人身事故や物品破損の恐れがございます。
- 揺すったり、腰をかけたりすると転倒する恐れがあり大変危険です。  
(特に乳幼児の手の届くところに置かないでください。)
- 落としたり、物にぶついたり、転がしたりすると不具合(割れ・欠け・ひびなど)が生じる恐れがございます。
- 底がざらついているものもありますので、キズを嫌う場所への設置はお避けください。
- ひびが入ったり、割れた場合、破損部を素手で触らないでください。
- 商品をなめたり、口に入れないでください。
- 殺虫剤の噴射はお止めください。変色や破損・劣化の原因となります。
- 汚れた場合は、しっかりと絞った雑巾などで水拭きしてください。毛の硬いブラシなどは表面を傷つける恐れがございます。
- 水を溜めて放置しないでください。不具合(割れ・欠け・ひびなど)の原因となります。
- 火のそばに置かないでください。

## 3 ご理解ください

- ポット商品は、商品の特性上、寸法・デザイン・色合いに違いが生じます。
- 低温や凍結による割れ・欠け・ひび・剥離などの恐れがあります。特に寒冷地でのご使用は十分ご注意ください。
- 長年ご使用する上で、自然環境(日光・風雨など)の影響により割れ、ひび、剥離、色落ち、変色などが起こる恐れがあります。

## 4 廃棄について

ご不要になった商品や梱包資材は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN VIETNAM

### 株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

### お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)